

LEUCHTIE® Mini

Innovatiivinen LED-valopanta pienille koirille



Kiitos, kun valitsit LEUCHTIE:n lisäämään sinun ja koirasi turvallisuutta. Saadaksesi parhaan toimivuuden ja kestävyuden pannalle, noudata ohjeita.

Sivu 1: Pannan käyttöönotto

Sivu 2: Paristojen vaihto


Sivu 3: Vian etsintä

Sivu 4: Turvallisuusohjeita

Pannan käyttöönotto / aktivoiminen

Toinen paristoista on laitettu väärin päin kuljetuksen ajaksi, jotta LEUCHTIE ei kytkeydy päälle turhaan. Tämä paristo täytyy kääntää oikein päin ennen ensimmäistä käyttökertaa.


- Vedä ja pyöritä varovasti valoletku irti paristo-osasta pannan siltä puolen, missä näet LEUCHTIE-merkin.
- Ota paristo pois valopannasta ja käännä se ympäri.
- Laita paristo takaisin valopantaan negatiivinen pää valoletkun suuntaan.
- Varmista LEUCHTIE:n pysyminen kaulassa laittamalla se kiinnityslenkillä kiinni tavalliseen kaulapantaan. Pujota letkuosan pää kiinnitys-lenkin molempien läpinäkyvien kumirenkaiden läpi (katso kuva).
- Työnnä valoletku ja paristo-osa varovasti takaisin yhteen.



Kytkeminen päälle ja pois päältä

LEUCHTIE sujahtaa helposti koiran pään yli kaulaan ja kytkeytyy päälle automaattisesti, kun pannan paristo-osa kääntyy alaspäin.

LEUCHTIE sammuu automaattisesti, kun paristo-osa on ollut ylöspäin 1-2 minuutin ajan, esimerkiksi kun panta laitetaan naulakkoon roikkumaan lenkin päätteeksi.



Paristojen vaihtaminen

Kun käytät kahta Alkaline paristoa AAAA / LR61, on toiminta-aika noin 50 tuntia.

Käytä vain Alkaline-paristoja!

Poista tyhjät paristot välittömästi!

Poista molemmat paristot mikäli panta on pitkään käyttämättömänä (esimerkiksi kesällä).


Jos LEUCHTIEsi alkaa menettää kirkkauttaan tai jos panta sammuu itseksensä pian päälle kytkemisen jälkeen, paristot ovat todennäköisesti tyhjentyneet ja ne pitää vaihtaa.

Vaihda paristot **siistissä** ja **kuivassa** paikassa ja varmista, että myös LEUCHTIE on **puhdas** ja **kuiva**. Vaihda **aina molemmat** paristot samaan aikaan.

Jos LEUCHTIE on jäykkä tai kylmä, laita se huoneenlämpöön, jotta paristojen vaihto olisi helpompaa. Kätesi sekä LEUCHTIE-panta tulisi olla **rasvattomat**.

Paristojen vaihto

- Vedä ja pyöritä valoletku ja paristo-osa varovasti irti toisistaan.
- Poista molemmat käytetyt paristot paristo-osan molemmista päistä (käytä tarvittaessa pihtejä).
- Laita uudet paristot valoletkuun ja tarkista paristojen napojen oikeasuuntaisuus: Se valopannan puoli, jossa on LEUCHTIE merkki, yhdistetään pariston negatiiviseen päähän ja toiselle puolelle yhdistetään toisen pariston positiivinen pää.
- Paina paristo-osan molemmat päät takaisin valoletkuun. Tarkista, että jousi on keskellä paristo-osaa.
- Tarkista, että LEUCHTIE toimii kääntämällä paristo-osaa alas.



Jos LEUCHTIE ei toimi, lue tiedot sivulta 3.

Älä lataa, pura tai lämmitä alkuperäisiä paristoja.

Paristot voivat olla hengenvaarallisia nieltyinä. Pidä kaikki paristot turvallisessa paikassa, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Jos joku nieläisee pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai eläinlääkäriin.

Hävitä käytetyt paristot vastuullisesti ja noudata paikallisia kierrätysohjeita.

Vian etsintä

Jos LEUCHTIEsi ei toimi kunnolla, tarkista seuraavat:

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Puutteellinen kontakti	Kontaktijousi ei ole oikeassa kohdassa paristo-osan kulmassa.	Vedä ja pyöritä varovasti valoletku ja paristo-osa irti toisistaan ja laita jousi oikeaan asentoon (keskellä paristo-osan kulmaa), sitten kokoa panta uudelleen.
	Likaiset liitännät.	Laita hieman kontaktispraytä paristojen napoihin ja jouseen.
Ei toimi ollenkaan	Paristot on asetettu väärin.	Aseta paristot oikein - katso pariston vaihto (sivu 2).
	Paristot on loppuunkäytetty - LEUCHTIEsi on voitu säilyttää virheellisesti tai se on mahdollisesti jäänyt pidemmäksi aikaa päälle.	Molemmat paristot täytyy vaihtaa – katso paristojen vaihto (sivu 2). Vaihda tyhjät tai huonot paristot välttääksesi paristovuotoja!

Varaosat

Jos tarvitset varaosia pantaasi, voit tilata niitä LEUCHTIE myyjältäsi tai suoraan LEUCHTIE:n maahantuojalta.

Takuu

Tällä tuotteella on valmistajan antama 2 vuoden takuu ostopäivästä. Tänä aikana valmistaja korjaa ja korvaa kaikki vialliset osat mikäli kyseessä on valmistus- tai materiaalivirhe. Takuu ei korvaa vikoja, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, vuotavista paristoista, normaalista kulumisesta tai koska ei ole noudatettu hoito- ja turvallisuusohjeita. Takuu ei korvaa välillisistä vahingoista johtuvia tapauksia. Mikä tahansa tuotteen elektroniikan peukalointi mitätöi takuun. Takuu ei pitene, jos panta joudutaan korjaamaan tai osia vaihtamaan.

Kaikki takuuasioihin liittyvät kyselyt tulee osoittaa LEUCHTIE jälleenmyyjälle tai maahantuojalle. Valmistettu Saksassa.

Valmistaja:
trends and more GmbH & Co. KG
Hammerweg 123
D - 92637 Weiden
Puhelin. +49 961 4708440
Sähköposti: info@leuchtie.de
WEEE: DE 23706136

Yleinen huolto ja turvallisuus

- Käytä LEUCHTIEta vain valmistajan ohjeistamaan käyttötarkoitukseen.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa, varmista ettei LEUCHTIE ole liian tiukka koiran kaulassa ja että se voidaan ottaa helposti pois. Jos olet ostanut LEUCHTIEn, joka on liian tiukka etkä saa sitä koiraltasi pois, voit avata pannaan niinkuin vaihtaisit paristot, ohjeet sivulla 3.
- Älä kiinnitä LEUCHTIEeseen talutinta äläkä pidä koiraasi kiinni LEUCHTIEsta. Jos pantaan kohdistuu liikaa voimaa, se voi rikkoutua ja osat voivat tippua ja kadota.
- LEUCHTIE ei ole koiran lelu. Jos sitä käytetään sopimattomasti (esimerkiksi heitetään, pureskellaan, kiskotaan jne.), se voi vaurioitua ja osat voivat kadota. Jos koirasi nielaisee pariston tai minkä tahansa muun osan, ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin.
- Älä anna koirasi leikkiä LEUCHTIElla.
- Jos LEUCHTIEsi vahingossa vaurioituu, korvaa vaadittavat osat ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Puhdistuksen tai paristojen vaihdon yhteydessä vältä veden joutumista pannaan sisälle. Kun panta on oikein suljettu, LEUCHTIE on erittäin hyvin suojattu kosteudelta. Jos kuitenkin näet pannaan sisällä kosteutta, rullaa silikoniset suojarenkaat ja poista paristo-osa ja anna kuivua yön yli.
- Älä altista LEUCHTIEta yli 60°C lämpötiloille.
- Älä koskaan kuivata LEUCHTIEta mikroaaltouunissa. Mikroaaltouunin säteily voi tuhota pannaan elektroniikkaa.
- Puhdista LEUCHTIE lämpimällä vedellä (maksimissaan 60°C) ja saippualla tai miedolla yleispuhdistusaineella. Älä käytä voimakkaita tai liuotinpitoisia puhdistusaineita!

Puhdistus

Puhdista LEUCHTIE lämpimällä vedellä ja tarvittaessa saippualla tai miedolla yleispuhdistusaineella. Älä käytä voimakkaita tai liuotinpitoisia puhdistusaineita! Vältä kosteuden joutumista paristo-osan sisään. Jos näin vahingossa kuitenkin pääsee käymään, rullaa silikoniset suojarenkaat sivuun ja poista paristo-osa ja anna kuivua yön yli.



Tämä tuote noudattaa yleisohjeen 2011/65/EU asetuksia, jotka Euroopan Parlamentti ja Neuvosto on hyväksynyt 8.6.2011. Yleisohje koskee tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa