

LEUCHTIE Mini®

Le collier lumineux à LED pour petits chiens



Afin d'apprécier le LEUCHTIE le plus longtemps possible, veuillez lire les remarques suivantes avant de l'utiliser:

Page 1: Activation

Page 2: Changement



Page 3: Dépannage

Page 4: Informations sur la sécurité

Première mise en service / Activation des piles

Afin d'éviter une mise en marche involontaire du LEUCHTIE pendant le transport, une des deux piles a été mise en sens inverse. Avant la première mise en service, replacez la pile dans le bon sens.

- Ouvrez le raccord (côté étiquette de taille), en tournant légèrement pour séparer le tuyau du coude.
- Enlevez la pile et retournez-la.
- Réinsérez-la pôle négatif vers l'étiquette.
- Pour fixer le LEUCHTIE au collier avec la dragonne de fixation jointe tirez le bout du tuyau ouvert par les deux anneaux transparents de la dragonne (voir l'illustration).
- Raccordez le tuyau au coude en poussant fermement




La mise en marche et hors service

Seulement glissez le LEUCHTIE sur le cou du chien et il s'allume automatiquement aussitôt que le coude est vers le bas.

Aussitôt que le raccord coudé est vers le haut le LEUCHTIE s'éteint automatiquement après environ 1 minute.

A cette fin, suspendez le LEUCHTIE de cette façon pour le ranger, par exemple sur une patère.



Changement des piles

Utilisation à peu près 50 heures avec 2 piles Alcaline de type AAAA / LR 61.

Il est conseillé d'utiliser des piles de marque.


Retirez les deux piles vides immédiatement!

En cas d'arrêt de l'utilisation prolongé (par exemple pendant été) il est conseillé d'enlever les piles!

Les piles sont usées et doivent être changées quand la luminosité des diodes LED diminue nettement. Effectuez le changement des piles dans un endroit sec et propre et faites attention que le LEUCHTIE et vos mains soient aussi propres et secs.

Changement des piles:

- Ouvrez les deux raccords entre les tuyaux et la partie coudée en tournant légèrement le point de raccordement et séparez les deux parties.
- Enlevez les piles usagées du tuyau, éventuellement en utilisant une pince.
- Introduisez les nouvelles piles **Alcaline de type AAAA / LR 61** selon le schéma ci-contre.
- Assemblez de nouveau la partie coudée et les tuyaux. Faites attention que le ressort de contact soit bien placé au milieu du raccord coudé.
- Vérifiez le fonctionnement du LEUCHTIE en tenant le coude vers le bas pour qu'il s'allume.



Au cas où le LEUCHTIE ne fonctionne pas correctement, consultez la page 3.

- Le LEUCHTIE est livré avec 2 piles alcalines à 1,5V (type AAAA). Il est absolument interdit de recharger, démonter, chauffer ou court-circuiter les piles livrées avec le LEUCHTIE.
- Le fait d'avaler des piles peut être mortel! Pour cette raison, gardez les piles et l'article hors de portée des petits enfants et des chiens. Au cas où une pile a été avalée, contactez immédiatement votre médecin/vétérinaire.
- Il est interdit de jeter les piles usées avec les ordures ménagères! Veuillez rapporter les piles usées dans les bacs prévus à cet effet (Recyclage).

Dysfonctionnements et remèdes

Au cas où le LEUCHTIE ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants:

Défaut	Cause potentielle	Elimination
Contact intermittent	Les points de contact sont sales	Nettoyez les contacts des piles et les ressorts de contact avec de l'alcool. L'utilisation d'un spray de contact est conseillé.
Pas de fonctionnement	Les piles sont mal insérées	Le pôle négatif de chaque pile doit regarder vers l'autocollant LEUCHTIE (observez bien le schéma précédent)
	Les piles ne sont plus chargées – le LEUCHTIE a éventuellement été stocké de façon incorrecte et a été allumé sans arrêt	Les piles doivent être changées immédiatement (voir page 2).
	Le ressort de contact dans le raccord coudé est mal positionné ou est tombé.	Retirez les piles et le ressort de contact et remplacez le tout correctement

Pièces de rechange

En cas de besoin, des piles ou des pièces de rechange sont disponibles chez votre commerçant ou sur commande sur notre site Internet www.leuchtie.fr.

Garantie

Le LEUCHTIE est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication ou pièce défectueuse. Sont exclus de la garantie les dommages causés lors d'une utilisation non conforme au mode d'emploi. Nous ne pouvons être tenus responsables d'une usure anormale créée par des piles défectueuses.

Le bénéfice de la garantie cesse automatiquement quand l'article a été ouvert (autre que le changement des piles) ou quand des personnes non autorisées sont intervenues.

Pour les cas qui concernent la garantie, veuillez contacter le commerçant chez lequel vous avez acheté l'article ou contactez nous directement:

Fabriqué en Allemagne par:

trends and more GmbH & Co. KG
Hammerweg 123
D - 92637 Weiden
Tel. +49 961 4708440
E-Mail: info@leuchtie.de
WEEE: DE 23706136

Afin d'apprécier le LEUCHTIE le plus longtemps possible, veuillez lire les remarques suivantes avant de l'utiliser:

- N'utilisez le LEUCHTIE que pour la fonction prévue.
- Faites attention que le LEUCHTIE ne soit pas trop étroit pour votre chien. Il doit passer facilement sur la tête du chien.
Si vous ne parvenez pas à retirer le LEUCHTIE facilement (urgence), ouvrez le raccord au niveau du coude en tirant fortement des deux mains.
- Ne fixez pas de laisse au LEUCHTIE et évitez de retenir votre chien par le LEUCHTIE. Le LEUCHTIE n'est pas un collier; il pourrait s'ouvrir s'il est tiré trop violemment. Des petites pièces (piles, ressort de contact) pourraient alors se perdre.
- Le LEUCHTIE n'est pas un jouet pour les chiens!
Le LEUCHTIE peut être endommagé ou s'ouvrir accidentellement (par exemple s'il est lancé ou mordu vigoureusement). Des petites pièces comme les piles, les ressorts de contact etc. peuvent alors tomber et se perdre, ou être avalés par le chien. Cela peut causer de graves problèmes. Au cas où cela arrive, contactez immédiatement votre vétérinaire pour qu'il puisse prendre des mesures appropriées. Pour cette raison, veuillez éviter que votre chien ne joue pas sans surveillance avec le LEUCHTIE.
- N'utilisez plus un LEUCHTIE visiblement endommagé.
- Le LEUCHTIE, lorsqu'il est fermé, est très bien protégé contre l'eau ou l'humidité. En revanche, pendant le nettoyage ou le changement de piles, de l'humidité ou de l'eau pourraient s'introduire et endommager le collier. Si c'est le cas, ouvrez-le et laissez bien sécher les deux pièces (coude et tuyau).
- N'exposez pas le LEUCHTIE à plus de 60°C.
- Ne jamais sécher le LEUCHTIE dans un four à micro-ondes, le rayonnement détruirait tout de suite l'électronique.
- N'utilisez pas de détergents agressifs qui contiennent des solvants.
Nettoyez le LEUCHTIE fermé, avec de l'eau chaude (à 60°C max.) et du savon ou du liquide vaisselle.

Nettoyage

Nettoyez le LEUCHTIE avec de l'eau chaude, du savon ou du liquide vaisselle. N'utilisez pas de détergents agressifs qui contiennent des solvants et évitez que l'humidité ne pénètre à l'intérieur (nettoyez le LEUCHTIE uniquement quand il est fermé).



Ce produit satisfait le règlement de la directive 2011/65/EU du Parlement et Conseil Européen du 8 Juin 2011 au sujet de la restriction de l'usage des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.