

# LEUCHTIE® Mini

## Un collar ligero y innovador para perros pequeños



Para que disfrute lo máximo de su LEUCHTIE, Lea y observe las siguientes instrucciones de seguridad por favor, conserve este documento!

Página 1: Introducción

Página 3: Solución de problemas

Página 2: Cambio de pilas

Página 4: Información sobre seguridad

### Primer uso / activación

Esto significa que LEUCHTIE durante el envío no puede encenderse, está protegido con un taponcito de seguridad entre las pilas. La primera activación es cuando quite el taponcito rojo entre las pilas:

- Quite el tubo del lado de la pegatina Leuchtie, con un ligero movimiento tirando hacia afuera.
- Quite y gire la batería del polo opuesto
- Ponga primero el polo menos de la pila

Ponga otra vez el tubo en su posición.

**La duración de pilas alcalina AAAA / LR 61 es de aproximadamente 50 horas.**

**Utilice pilas alcalinas.**

**Por favor elimine pilas vacías!**

**Cuando su collar no está en uso (por ejemplo, en verano) por favor, elimine las dos pilas!**

### NOTA:

*Cualquier líquido que pueda encontrarse, no proviene de baterías y no son baterías caducadas! Es espray de contacto, que se utiliza en la producción y conservación de los contactos.*

### Encender

Leuchtie se enciende automáticamente cuando la batería gira hacia abajo.

Coloque LEUCHTIE sobre la cabeza del perro con las pilas orientadas hacia abajo.

Dado que el punto más pesado del collar es la parte de las pilas, el anillo de LED, LEUCHTIE permanece automáticamente en esta posición.

### Apagar


LEUCHTIE se apaga después de 1-2 minutos de forma automática al colgar el collar con la parte de las pilas hacia arriba

Por lo tanto Cuelgue Leuchtie para el almacenamiento con la batería hacia arriba.

### Limpieza

LEUCHTIE limpiar con agua tibia, jabón o limpiador doméstico.

No utilice productos de limpieza agresivos o productos que lleven disolvente. Tenga cuidado al limpiar, asegúrese que no pueda entrar nada de humedad en el interior.



## Cambio de pilas

Cuando el brillo de LED disminuye LEUCHTIE se apagará poco después. Reemplace inmediatamente las pilas.

Cambie las pilas en un lugar seco y limpio y asegúrese que LEUCHTIE esté limpio y seco.

## Piezas de recambio

Si es necesario, usted puede comprar baterías o piezas de repuesto a través de su distribuidor o directamente desde la central.


Cambie las pilas en un lugar seco y limpio y asegúrese que LEUCHTIE también esté limpio y seco.

Si el collar LEUCHTIE está frío y rígido, dejar un rato en la temperatura del ambiente, puede colocar un rato sobre la calefacción o calentar con un secador de pelo, las baterías se pueden cambiar entonces mucho más fáciles.

Las manos, y su collar LEUCHTIE deben estar libres de grasa!

## Sustitución de las pilas:

- Quite las dos partes finales del tubo, con un ligero movimiento de giro en el ángulo.
- Retire las dos pilas del tubo - Opcionalmente si desea con una ayuda de par de alicates
- Inserte las nuevas baterías de la siguiente manera :  
En el hueco del tubo LEUCHTIE | polo negativo.  
Del lado sin la etiqueta con polo positivo.
- Ahora coloque las dos partes finales del tubo. Asegúrese de que el resorte de contacto se encuentra aproximadamente en la mitad del ángulo.
- Mantenga Leuchtie apuntando hacia abajo - debe estar encendido ahora.



**Si LEUCHTIE no funciona, por favor siga las instrucciones en la página 3.**

Las pilas por nosotros enviadas no deben cargarse o reactivar, desmontarlas, calentarlas o que tengan un cortocircuito.

Tragar pilas puede ser mortal! Por lo tanto, por favor, guarde las baterías y los productos fuera del alcance de los niños pequeños (y su perro). Si se traga una pila, rápido acudir al médico o al hospital más cercano.

Las pilas usadas no pueden ser desechadas en su basura normal de casa! Deshágase de las pilas usadas en contenedores o comercios adecuados. Las pilas usadas pueden ser devueltas de forma gratuita.

## Las averías y su resolución

Si LEUCHTIE no funciona correctamente, compruebe los siguientes puntos:

Trastorno	Causa posible	Rectificación
<b>Conexión suelta</b>	Las muelles no están colocadas correctamente.	Colocar el tubo suave en la posición correcta (el centro del ángulo), a continuación unir y conectar todo. Introduzca un poco de espray de contacto en los polos de las pilas.
	Contactos sucios	Invertir espray de contacto sobre los polos y muelles
<b>Sin función.</b>	Una o ambas pilas se colocaron equivocadamente.	Inserte las pilas y como cambiar las pilas (pág. 2 ).
	Las pilas están vacías – – Puede que su LEUCHTIE haya estado encendido sin darse cuenta.	Ambas baterías deben reemplazarse de inmediato - consulte Cambio de la batería (página 2 ) Por favor, retire las pilas usadas rápidamente para que no se derramen!

## Piezas de recambio

Si es necesario, usted puede comprar baterías o piezas de repuesto a través de su distribuidor o directamente desde la central.

## Consejos

Para evitar problemas con los perros especialmente miedosos, colocamos LEUCHTIE por primera vez con las pilas hacia arriba, es decir, el collar está apagado y el perro no se asusta con la luz. Luego gire poco a poco el collar en la posición correcta hasta que se ilumine - el perro apenas notará el cambio.

El ritual de colocar LEUCHTIE al perro para ir a pasear, entenderá rápidamente que el collar y paseos van unidos.

En casos raros, pueden reaccionar perros fácilmente asustados al ver otros perros luminosos- pero se acostumbran muy rápidamente una vez que vean lo que hay "detrás de esto". LEUCHTIE se coloca fácilmente sobre la cabeza, se puede conectar de forma segura con el collar o el arnés utilizando la conexión que se encuentra en su envío.

Un collar demasiado apretado o demasiado suelto – podría ser muy molesto para el perro. Por lo tanto, asegúrese de que elija el tamaño apropiado. Tenga en cuenta que el collar pueda retirarse y colocarse sin esfuerzo.

## Información de seguridad:

- Utilice LEUCHTIE sólo para este fin.
- Cuando compre LEUCHTIE asegurarse que no sea demasiado apretado para el perro y usted pueda quitarlo sin ningún problema. Si ha colocado el collar LEUCHTIE apretado a su perro, tire con fuerza del tubo de ambos lados donde se encuentra las conexiones de la silicona hasta que se abre.
- No coloque la correa al collar LEUCHTIE, tubo puede abrirse. Tubo - pilas y luces y piezas pequeñas se pierden (baterías, resortes de contacto).
- LEUCHTIE no es un juguete para su perro!  
Debido al uso intensivo (por ejemplo, lanzando o morder ) LEUCHTIE puede dañarse y posiblemente abrirse. Pueden perderse piezas como pilas, pinzas de batería, etc. y perderse o incluso ingerirse por el perro u otro animal, que podría llevar problemas serios. Contacte inmediatamente con un veterinario para tomar las medidas apropiadas necesarias.
- Evitar que su perro juegue con LEUCHTIE.
- No utilice LEUCHTIE si hay daños en el collar.
- Hay que evitar que no entre humedad en el interior - en especial cuando lo limpia o cambio de las pilas. Leuchtie está muy bien protegido contra el agua y la humedad. Sin embargo, si hubiese humedad y sea visible en el interior, enrolle las protecciones de silicona del tubo, saque la batería y deje que las partes se sequen durante la noche.
- No caliente LEUCHTIE a temperaturas superiores a 60 °C.
- Secado del collar LEUCHTIE no en el microondas -
- la radiación de microondas que destruiría el sistema electrónico de inmediato.
- Limpie con agua tibia LEUCHTIE (máx. 60 °C) y jabón o un limpiador doméstico. No utilice productos de limpieza agresivos o con disolvente.

## Garantía

Si su garantía es vigente, reparamos todos los defectos, Siempre que se muestran debido a materiales o defectos de fabricación. La garantía no cubre los daños causados por un uso inadecuado, falta de cumplimiento de este manual de instrucciones, las pilas con fugas y desgaste son relacionadas con el usuario por el uso del artículo. Otras reclamaciones se excluyen, no se responsabiliza por cualquier daño consecuente. Si abre el collar (excepción para el cambio de pilas) o manipula por o con otras personas no autorizadas anulará automáticamente la garantía.

La reparación o sustitución de piezas, la garantía original no se extiende.

En el caso de la garantía, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto.

Produzent in Deutschland  
trends and more GmbH  
Hammerweg 107  
D- 92637 Weiden  
Tel: +49 961 470 8 474  
E-Mail: [info@leuchtie.de](mailto:info@leuchtie.de)  
Director: Robert Stahl  
HRB 3497 Amtsgericht Weiden i. d. Oberpfalz  
UST-ID: DE 265028845  
WEEE: DE 23706136

## Eliminación / Reciclaje



El símbolo del cubo de basura tachado significa que el artículo cuando se haya roto debe ser distribuido de forma gratuita en un punto de recogida adecuado para el reciclaje. En la la basura de casa o municipal no está permitido! Por favor, proteja el medio ambiente este producto es para su reciclaje. Los gastos fueron por nosotros desde la producción.